

Drukarka etykiet / kodów kreskowych TOSHIBA

Seria B-FV4T

Instrukcja użytkownika



Deklaracja zgodności CE (wyłącznie dla krajów Unii Europejskiej)

Ten product jest zgodny z wymaganiami EMC oraz Low Voltage Directives łącznie z ich zmianami. Oznakowanie CE jest obowiązkiem TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH, Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Germany.

Aby uzyskać kopię deklaracji zgodności CE należy skontaktować się z najbliższym partnerem lub firmą TOSHIBA TEC.

Jest to produkt klasy A. Produkt może powodować zakłócenia radiowe. W przypadku pojawienia się zakłóceń radiowych należy podjąć adekwatne kroki.

Zasilacz AC typ EA10953 powinien być używany wyłącznie z drukarką B-FV4T. Drukarka B-FV4T musi być zasilana zasilaczem AC typ EA10953.

Informacje dla Państw członkowskich Unii Europejskiej: Utylizacja urządzeń (na podstawie dyrektywy Unii Europejskiej 2002/96/EC, Dyrektywa dotycząca odpadów elektrycznych i elektronicznych – WEEE)



Użycie symbolu oznacza, że urządzenie nie może być traktowane jako niesegregowane odpady i musi być zebrane oddzielnie. Zintegrowane baterie i akumulatory mogą być utylizowane razem z urządzeniem. Zostaną one posegregowane w centrach utylizacji. Czarny prostokąt oznacza, że urządzenie zostało wprowadzone na rynek po 13 sierpnia 2005. Poprzez zastosowanie się do prawidłowych procedur utylizacji tego urządzenia, pomożecie Państwo ograniczyć potencjalne negatywne skutki dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby zaistnieć na skutek niewłaściwej utylizacji tego urządzenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie zwrotu i utylizacji tego urządzenia prosimy o kontakt z punktem zakupu tego urządzenia.

Bezpieczeństwo użytkowania

Bezpieczeństwo obsługi i konserwacji urządzenia jest bardzo ważne. W niniejszej instrukcji zawarte są wszelkie niezbędne informacje związane z bezpieczeństwem pracy drukarki. Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia, należy się z nimi zapoznać.

Nigdy nie naprawiaj drukarki we własnym zakresie. W razie gdyby wystąpiły jakiekolwiek problemy z użytkowaniem urządzenia, a ich rozwiązanie nie znajduje się w niniejszej instrukcji, odłącz drukarkę od zasilania i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Znaczenie symboli

OSTRZEŻENIE Ten symbol wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć, poważne obrażenia, poważne uszkodzenia lub pożar urządzenia lub otaczających obiektów.

Ten symbol wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować lekkie lub umiarkowane obrażenia, częściowe uszkodzenie urządzenia lub otaczających obiektów a także utratę danych.

MUSI bvć

wykonane

OSTROŽNIE

Ten symbol oznacza zakaz wykonywania czynności oznaczonej wewnątr
z $\bigcirc.$ (Ten symbol oznacza zakaz rozkręcania.)

Ten symbol oznacza czynność która musi zostać wykonana. Czynność ta jest oznaczona w symbolu ●. (Ten symbol nakazuje odłączenie urządzenia od prądu.)

UWAGA: Podane symbole wskazują informacje na które należy zwrócić uwagę podczas czytania instrukcji.

Nie przestrzeganie się do poniższych zakazów może prowadzić do OSTRZEZENIE uszczerbków zdrowia lub utraty życia. Nie stosować innych Nie wolno stosować innych napieć Nigdy nie podłaczaj ani odłaczaj Zakaz napięć niż podane niż podanych na naklejce urządzenia mokrymi dłońmi. Nie na urzadzeniu. znamionowej urządzenia. Nie przestrzeganie tego zakazu może 0 przestrzeganie tego zakazu może spowodować utratę zdrowia lub życia. spowodować utratę zdrowia lub życia. Przed podłączeniem urządzenia do Nigdy nie stawiaj na urządzeniu Zakaz przedmiotów metalowych lub źródła prądu, upewnij się że nie przekroczy to dopuszczalnego wypełnionych wodą. Nie obciążenia gniazdka. Nie przestrzeganie tego zakazu może przestrzeganie tej zasady może prowadzić do utraty zdrowia lub życia, prowadzić do utraty zdrowia lub lub może spowodować pożar. życia, lub może spowodować pożar. Nigdy nie wkładaj żadnych obcych Przed uruchomieniem urządzenia Zakaz przedmiotów do urządzenia. Nie upewnij się, że kabel zasilający nie ma przestrzeganie tej zasady może uszkodzeń i nie stoją na nim żadne prowadzić do utraty zdrowia lub ciężkie przedmioty. Nie przestrzeganie życia, lub może wywołać pożar. tej zasady może prowadzić do utraty zdrowia lub życia, lub może spowodować pożar. W przypadku gdy urządzenie Gdy poczujesz lub zauważysz dym Odłącz zasilanie Odłącz upadnie lub zauważysz, że ma wydobywający się z urządzenia, zasilanie uszkodzona obudowe, natvchmiast natychmiast odłacz zasilanie. odłącz zasilanie I skontaktuj się z Niezastosowanie się może prowadzić autoryzowanym serwisem. Nie do utraty zdrowia lub życia i zastosowanie może prowadzić do spowodować pożar. utraty zdrowia lub życia i spowodować pożar.

Środki bezpieczeństwa

WERSJA POLSKA

Odłącz zasilanie	Jeśli do drukarki dostaną się przedmioty obce lub ciecze, natychmiast odłącz zasilanie urządzenia. Niezastosowanie się może prowadzić do utraty zdrowia lub życia i spowodować pożar.	Odłącz zasilanie	Przewód zasilający należy odłączać trzymając za wtyczkę tak, aby nie uszkodzić gniazdka oraz kabla. Niezastosowanie się może prowadzić do utraty zdrowia lub życia i spowodować pożar.
Podłącz uziemiony kabe zasilający	Przed uruchomieniem urządzenia upewnij się że kabel zasilający ma uziemienie. Niezastosowanie się może doprowadzić do utraty zdrowia lub życia.	Nie rozkręcać	Nie rozkręcaj drukarki we własnym zakresie. Nie zastosowanie się może prowadzić do utraty zdrowia lub życia. W celu uzyskania pomocy należ skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem TOSHIBA TEC CORPORATION.
Zakaz	Nie używaj rozpylanych środków czyszczących, które zawierają łatwopalny gaz, ponieważ może to spowodować pożar .	Zakaz	Należy zachować szczególną ostrożność aby uniknąć obrażeń podczas używania noża drukarki.
	ŻNIE Nie zastosowanie s utraty zdrowia i usz	się do poniższych wskaz zkodzenia urządzenia.	zówek może doprowadzić do
 Ostrzezenie Poniższe wskazówki pozwo Miejsce pracy drukarł Temperatura poz Wspólne źródło Obudowa powinna by części drukarki rozpu: Używaj tylko materia Nie przechowuj mater zakurzonych. Drukarka powinna pra Wszelkie dane przech Należy unikać podłąc mogące powodować z Zawsze odłączaj urzą Stanowisko pracy dru Nigdy nie stawiaj na to Nie opieraj się o druk W przypadku urządze Odłącz zasilanie druk Umieść urządzenie na RYZYKO WYBUCH 	lą zapewnić prawidłową pracę drukarki ci powinno być pozbawione działania p za dozwolonym zakresem * zasilania * rć czyszczona jedynie suchą lub nasącz szczalnikami lub benzyną. łów eksploatacyjnych rekomendowany tiałów eksploatacyjnych w miejscu nara acować w poziomie. owywane w drukarce mogą zostać utra zania urządzenia do źródła zasilania, z zakłócenia w sieci zasilającej. dzenie na czas czyszczenia. karki powinno być wolne od ładunków urządzeniu ciężkich przedmiotów, gdyź a zatkanie otworów wentylacyjnych dru arkę. Drukarka może upaść i spowodow nia z zainstalowanym nożem tnącym, 1 arki jeśli ma być nie używana przez dła stabilnej i równej powierzchni. IU BATERII W PRZYPADKU WYMI UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z INSTRI	i,. poniższych warunków: Działanie słońca Wibracje oną delikatnym detergentem ch przez TOSHIBA TEC CO ażonym na działanie promien cone w czasie awarii. którego zasilane są urządzeni w elektrostatycznych. z mogą one sprawić iż drukarł ukarki. Może to doprowadzić wać obrażenia . należy postępować wyjątkowa uższy czas. IANY NA BATERIĘ NIEPR UKCJĄ.	 * Wysoka wilgotność * Kurz i pył szmatką. Nigdy nie czyść plastikowych *RPORATION. i słonecznych a także wilgotnych i ia wysokiego napięcia lub urządzenia ka straci stabilność. do przegrzania sprzętu i pożaru. o ostrożnie. AWIDŁOWEGO TYPU. ZUŻYTE
Sugestie dotyczące • Po zakupie drukarki w Proces konserwacji po	konserwacji varto skontaktować się z autoryzowany owinien być wykonany co najmniej raz	m serwisem w celu ustalenia do roku.	zasad konserwacji.

- Należy wtedy przeprowadzić przegląd podzespołów i czyszczenie elementów urządzenia aby uniknąć negatywnego wpływu zanieczyszczeń na jakość druku oraz żywotność sprzętu.
- Procedura samodzielnej konserwacji znajduje się w tej instrukcji. W razie pytań skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

<u>SPIS TREŚCI</u>

			Strona
1.	OPIS	PRODUKTU	PL1-1
	1.1	Wstęp	PL1-1
	1.2	Funkcje	PL1-1
	1.3	Odpakowywanie	PL1-1
	1.4	Akcesoria	PL1-1
	1.5	Wygląd	PL1-3
		1.5.1 Wymiary	PL1-3
		1.5.2 Widok z przodu	PL1-3
		1.5.3 WIdok z tyłu	PL1-3
		1.5.4 Wnętrze	PL1-4
		1.5.5 Przycisk i lampka wskaznika	PL1-5
2.	KON	FIGURACJA DRUKARKI	PL2-1
	2.1	Środki ostrożności	PL2-1
	2.2	Czynności przed uruchomieniem	PL2-2
	2.3	Włączanie/Wyłączanie drukarki	PL2-2
		2.3.1 Włączanie drukarki	PL2-2
		2.3.2 Wyłączanie drukarki	PL2-3
	2.4	Podłączanie kabli do drukarki	PL2-4
	2.5	Podłączanie zasilacza i przewodu zasilającego	PL2-5
	2.6	Otwieranie/Zamykanie pokrywy	PL2-6
	2.7	Zakładanie materiałow	
	2.8	Zakładanie tasmy termotransferowej	
	2.9	Kalibracja czujnika materiału, wydruki testowe oraz narzędzia testowe	
		2.9.1 Kalibracja czujnika matenału	PLZ-21
-			PL2-22
3.	OBS	LUGA	PL3-1
	3.1	Czyszczenie	PL3-1
		3.1.1 Głowica	PL3-1
		3.1.2 Czujniki	PL3-2
		3.1.3 Wałek	PL3-2
	~ ~	3.1.4 Obudowa materiału	PL3-3
	3.2	Przechowywanie materiału i taśmy	PL3-4
4.	ZAKł	LADANIE TAŚMY	PL4-1
	4.1	Rozwiązywanie problemów	PL4-1
	4.2	Lampka Status	PL4-2
	4.3	Usuwanie zaciętego materiału	PL4-3
API	PEND	IX 1 SPECYFIKACJE	PLA1-1
	A1.1	Drukarka	PLA1-1
	A1.2	Opcje	PLA1-3
	A1.3	Materiał	PLA1-3
		A1.3.1 Typ materiału	PLA1-3
		A1.3.2 Obszar działania czujnika odstępu (czujnik przepuszczalny)	PLA1-5
		A1.3.3 Obszar działania czujnika czarnego znacznika (czujnik odblaskowy)	PLA1-5
		A1.3.4 Efektywny obszar zadruku	PLA1-5
	A1.4	Taśma termotransferowa	PLA1-6

APPENDIX 2 PORTY KOMUNIKACYJNE	PLA2-1

SŁOWNIKI

UWAGA:

- Ta instrukcja nie może być kopiowana w całości lub w części bez uzyskania pisemnej zgody firmy TOSHIBA TEC CORPORATION.
- Zawartość niniejszej instrukcji może zostać zmieniona bez uprzedniego poinformowania.
- Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem w przypadku pojawienia się pytań dotyczących tej instrukcji.
- Centronics jest zarejestrowanym znakiem handlowym Centronics Data Computer Corp.
- Windows jest zarejestrowanym znakiem handlowym Microsoft Corporation.

1. OPIS PRODUKTU

1.1	Wstęp	Dziękujemy za wybranie drukarki TOSHIBA B-FV4T. Instrukcja użytkownika zawiera informacje dotyczące konfiguracji oraz testowania urządzenia. Zalecamy przeczytanie instrukcji uważnie aby uzyskać maksymalną wydajność. Zachowaj tą instrukcję aby była pomocą w codziennym użytkowaniu drukarki. W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem TOSHIBA TEC CORPORATION.
1.2	Funkcje	Drukarka posiada następujące funkcje:
		Porty komunikacyjne Drukarka jest standardowo wyposażona w port USB oraz Ethernet. Może także posiadać port szeregowy (RS-232C) lub port równoległy (Centronics) w zależności od modelu drukarki.
		Łatwość użytkowania Mechanizm drukarki jest zaprojektowany tak aby umożliwić łatwe użytkowanie i obsługę.
		Sprzęt dopasowany do potrzeb Uzyskujemy czyste i czytelne wydruki przy użyciu głowicy 8 pkt/mm (203 dpi) (model B-FV4T-GS) przy prędkości wydruku do 152,4 mm/sek. (6 cali/sek.) lub przy użyciu głowicy 11,8 pkt/mm (300 dpi) (model B-FV4T-TS) przy prędkości wydruku do 101,6 mm/sek. (4 cali/sek.)
		Dostępne opcjeDrukarka może być rozbudowana przy użyciu modułów opcjonalnych:•Moduł noża•Moduł odklejania•Port Bluetooth*1•Port Bluetooth*1
		* ¹ Ten moduł opcjonalny będzie dostępny w niedalekiej przyszłości.
1.3	Odpakowywanie	 Odpakuj drukarkę. Sprawdź czy nie ma uszkodzeń lub zarysowań. Jednakże proszę zwróć uwagę, że TOSHIBA TEC CORPORATION nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transport Zachowaj karton I opakowanie wewnętrzne w celu przyszłego transportu drukarki.
1.4	Akcesoria	Podczas odpakowywania sprawdź czy następujące akcesoria zostały dostarczone z drukarką.
		 CD-ROM (1 kopia) Zasilacz (1 szt.) Szybka instrukcja instalacji (1 kopia) Środki bezpieczeństwa (1 kopia) Kabel USB (1 szt.) Rdzeń taśmy 1 cal (2 szt.) Rdzeń taśmy 0,5 cala (2 szt.) Wałek pomocniczy materiału dla zewnętrznego nawoju materiału (1 szt.)*² *²Użyj tego wałka gdy zakładasz materiał nawinięty na zewnątrz.

Instrukcja zakladania wałka do drukarki, patrz Uwagi pkt 4 Sekcja 2.7 Zakladanie materialu.

Gdy konieczne jest dokupienie kabla zasilającego

W niektórych krajach kabel zasilający nie jest dostarczany razem z drukarką. Jeżeli jest tak w tym przypadku to proszę zakupić kabel zasilający, który spełnia poniżej podane standardy lub proszę skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem TOSHIBA TEC CORPORATION.

							(od maj	ja 2014)
Kraj	Agencja	Znak certyfikatu	Kraj	Agencja	Znak certyfikatu	Kraj	Agencja	Znak certyfikatu
Australia	SAA	\forall	Niemcy	VDE	DE	Szwecja	SEMKKO	S
Austria	OVE	ÖVE	Irlandia	NSAI	$\mathbf{\mathbf{A}}$	Szwajcaria	SEV	(†
Belgia	CEBEC		Włochy	IMQ		Wielka Brytania	ASTA	ASA
Kanada	CSA	SP	Japonia	METI	E S	Wielka Brytania	BSI	$\langle \! \rangle$
Dania	DEMKO	\bigcirc	Holandia	KEMA	KEGR	U.S.A.	UL	
Finlandia	FEI	Fl	Norwegia	NEMKO	N	Europa	HAR	
Francja	UTE	(Cen f	Hiszpania	AEE	AEE	Chiny	CCC	

Instrukcja do kabla zasilającego

- 1. Dla użycia z zasilaczem o napięciu 100 125 Vac, proszę użyć kabla zasilającego oznaczonego min. 125V, 10A.
- 2. Dla użycia z zasilaczem o napięciu 200 240 Vac, proszę użyć kabla zasilającego oznaczonego min. 250V.
- 3. Proszę wybrać kabel zasilający o długości do 2m.
- 4. Wtyczka kabla zasilającego od strony zasilacza musi być zgodna na gniazdem ICE-320-C6. Poniżej zdjęcie wtyczki przedstawiające jej kształt.

Kraj/Region	Północna Ameryka	Europa	Wielka Brytania	Australia	Chiny
Typ kabla	125V, 10A	250V	250V	250V	250V
zasilajacego (Min.)	SVT	H05VV-F	H05VV-F	AS3191 zatwierdzony	GB5023
<i>31 C</i> (<i>)</i>				dla lekkiego lub typowego	
Rozmiar				użytku	
przewodnika	No. 3/18AWG	$3 \ge 0.75 \text{ mm}^2$			
(Min.)					
Konfiguracja wtyczki (typ zatwierdzony lokalnie)		and the second		D	D
,					
Klasyfikacja (Min.)	125V, 10A	250V, 10A	250V, *1	250V, *1	250V, *1

*1: Przynajmniej 125% prądu znamionowego urządzenia.

1.5 Wygląd

1.5.1 Wymiary

Nazwy części i jednostek przedstawionych w tej sekcji będą używane w opisach w kolejnych rozdziałach.



SZEROKOŚĆ: 220,6 (8,7) x GŁĘBOKOŚĆ: 278,5 (11) x WYSOKOŚĆ: 182 (7,2) Wymiary w mm (calach)

1.5.2 Widok z przodu



1.5.3 Widok z tyłu

Aby zapoznać się z tylną stroną drukarki przejdź do *Sekcja 2.4 Podłączanie kabli do drukarki*.

1.5.4 Wnętrze



1.5.5 Przycisk i lampka wskaźnika

Przycisk [FEED] ma trzy funkcje. Działa jako FEED, RESTART lub PAUSE w zależności od stanu drukarki.

Jako FEED	 Naciśnięcie przycisku gdy drukarka jest w stanie ONLIN powoduje wysuniecie materiału 	
1 2 2 2	ponouuje nybunitere muteriara.	
Jako RESTART	 Naciśnięcie przycisku po usunięciu przyczyny błędu powoduje powrót drukarki do stanu ONLINE. Naciśnięcie przycisku gdy drukarka jest w stanie pauzy powoduje wznowienie drukowania 	
Jako	 Naciśnięcie przycisku gdy drukarka drukuje powoduje zatrzymanie drukowania po zakończeniu wydruku 	
	Zurzymune drukowunu po zukoneżeniu wyuruku	
PAUSE	aktualnie drukowanej etykiety. Drukarka jest w stanie	
	pauzy.	

Lampki wskaźników (LED1 i LED 2) świecą się lub błyskają w różnych kolorach zależnie od stanu drukarki. Krótka instrukcja dotycząca stanu lampek jest wewnątrz górnej pokrywy.

LED 1	LED 2	Stan drukarki
		Zasilanie wyłączone.
Zgaszona	Zgaszona	Blok głowicy otwarty jeżeli zasilanie
		jest włączone.
Zielony	Zgaszona	Stan oczekiwania
Zielony ^w	Zgaszona	Drukowanie czasowo wstrzymane
		(pauza).
Zielony ^s	Zgaszona	Komunikacja z komputerem
Zielony	Zielony	Zapis do pamięci Flash lub USB
Zielony	Zielony ^s	Pamięć Flash ROM na płycie głównej lub pamięć USB jest inicjalizowana.
Pomarańczowy	Zielony	Zacięcie papieru.
Pomarańczowy	Czerwony	Koniec materiału.
Czerwony	C	Błąd otwarcia głowicy. Blok głowicy
2	Czerwony ^s	został otwarty podczas pracy drukarki.
C	D	Temperatura głowicy przekroczyła
Czerwony	Pomaranczowy -	górny limit.
Domorońogowy	Domorońogowy	Koniec taśmy termotransferowej.
Poinaranczowy	Poinaranczowy	(dla trybu Termotransfer)
Czorwonu	Zialanu	Błąd komunikacji.
Czerwoliy	Zielony	(tylko gdy w użyciu jest port RS-232C)
Czerwony	Zielony ^w	Błąd polecenia
		- Błąd pamięci Flash ROM na płycie
		głównej lub pamięci USB
		- Błąd kasowania podczas
C	7: 1	formatowania pamięci na płycie
Czerwony	Zielony ^s	głównej lub pamięci USB
		- Nie można zapisać plików z powodu
		niewystarczającej ilości pamieci na
		płycie głównej lub pamieci USB.
		Zaciecie papieru w module noża
Czerwony	Zielony [®]	(tylko gdy obecny jest moduł noża)
Czerwony	Pomarańczowy ^s	Uszkodzenie głowicy drukującej.

B: Błyska szybko (0,5 sek.)

S: Błyska ze średnią szybkością (1,0 sek.)

W: Błyska wolno (2,0 sek.)

2. KONFIGURACJA DRUKARKI

2.1 Środki ostrożności

<u> ∧ OSTROŻNIE!</u>

Unikaj używania drukarki w miejscach, gdzie jest ona wystawiona na działanie intensywnego światła (np. promienie słoneczne lub lampka biurkowa). Intensywne światło może zakłócić działanie czujników powodując awarie. Ta sekcja opisuje czynności, które należy wykonać przed użytkowaniem drukarki. Ta sekcja opisuje: środki ostrożności, podłączanie kabli, zakładanie materiału i taśmy termotransferowej, wykonywanie wydruków testowych.

Zapoznaj się z poniższymi środkami ostrożności aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika i sprzętu.

- Używaj drukarki na stabilnej płaskiej powierzchni w lokalizacji bez dużej wilgotności, wysokiej temperatury, kurzu, wibracji lub wystawienia na promienie słoneczne.
- Zapewnij odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Ładunki elektrostatyczne mogą spowodować uszkodzenie wewnętrznych komponentów drukarki.
- Upewnij się, że drukarka jest podłączona do stabilnego źródła zasilania oraz, że żadne urządzenia wysokiego napięcia nie są podłączone do tego samego źródła zasilania.
- Upewnij się, że drukarka jest podłączona do źródła zasilania z prawidłowym uziemieniem.
- Nie uruchamiaj drukarki gdy otwarta jest pokrywa. Uważaj aby umieścić placów lub kawałków ubrania w ruchomych częściach drukarki.
- Upewnij się, że drukarka jest wyłączona i kabel zasilający jest odłączony gdy dotykasz wewnętrznych części drukarki lub wykonujesz czyszczenie drukarki.
- Aby zapewnić najlepsze wydruki oraz bezawaryjną pracę głowicy drukującej używaj tylko materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez TOSHIBA TEC CORPORATION (sprawdź w instrukcji materiałów eksploatacyjnych)
- Przechowuj materiały eksploatacyjne zgodnie z zaleceniami.
- Mechanizm drukarki zawiera komponenty wymagające wysokiego napięcia. Nigdy nie zdejmuj żadnej części obudowy drukarki, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym. Drukarka zawiera delikatne komponenty, które mogą zostać uszkodzone przez osoby poza autoryzowanym serwisem.
- Do czyszczenia obudowy używaj czystej, suchej szmatki lub szmatki z dodatkiem łagodnego detergentu.
- Uważaj podczas czyszczenia głowicy, ponieważ może ona być bardzo gorąca podczas drukowania. Odczekaj aż głowica ostygnie przed czyszczeniem. Używaj tylko pisaków czyszczących głowicę zalecanych przez TOSHIBA TEC CORPORATION.
- Nie wyłączaj drukarki lub nie wyciągaj kabla zasilającego z gniazdka w czasie drukowania lub gdy lampka wskaźnika błyska.
- Gniazdko elektryczne powinno być zainstalowane blisko urządzenia oraz być łatwo dostępne.

2.2 Czynności przed uruchomieniem

UWAGA:

- Do komunikacji z komputerem potrzebny jest kabel RS-232C, Centronics, Ethernet lub USB.
 (1) kabel RS-232C: 9 pinów (nie używaj kabla typu null modem)
 - (2) kabel Centronics: 36 pinów(3) kabel Ethernet: 10/100 Base
 - (4) kabel USB: V2.0 (Full Speed)
- Użyj sterownika dla Windows aby drukować z aplikacji dla Windows. Drukarkę można także programować w jej wewnętrznym języku programowania. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem TOSHIBA TEC CORPORATION.

2.3 Włączanie /Wyłączanie drukarki

2.3.1 Włączanie drukarki

🕂 OSTROŻNIE!

Używaj przycisku zasilania aby włączyć/wyłączyć drukarkę. Podłączanie lub odłączanie kabla zasilającego w celu w celu włączenia/wyłączenia może spowodować pożar, porażenie lub uszkodzenie drukarki.

UWAGA:

Jeżeli wskaźnik LED 1 lub 2 świeci w kolorze czerwonym, patrz **Sekcja 4.1, Rozwiązywanie** problemów. Ta sekcja przedstawia jak poprawnie skonfigurować drukarkę.

- **1.** Odpakuj drukarkę i akcesoria.
- **2.** Umieść drukarkę w miejscu użytkowania zgodnie ze środkami ostrożności opisanymi w tej instrukcji.
- 3. Upewnij się, że drukarka jest wyłączona. (patrz Sekcja 2.3.)
- **4.** Podłącz drukarkę do komputera za pomocą kabla RS-232C, Centronics, Ethernet lub USB. (patrz **Sekcja 2.4**.)
- **5.** Podłącz zasilacz do drukarki a następnie podłącz wtyczkę do poprawnie uziemionego gniazdka zasilania. (patrz **Sekcja 2.5**)
- 6. Zakładanie materiału. (patrz Sekcja 2.7.)
- **7.** Ustaw pozycję czujnika odstępu lub czujnika czarnego znacznika zgodnie z użytym materiałem. (patrz **Sekcja 2.7**.)
- 8. Jeżeli potrzeba, załóż taśmę termotransferową. (patrz Sekcja 2.8)
- **9.** Zainstaluj sterownik drukarki na komputerze. (sterownik dla system Windows znajduje się na dołączonej płycie CD-ROM.)
- 10. Włącz zasilanie drukarki. (patrz Sekcja 2.3.)

Gdy podłączamy drukarkę do komputera, zalecaną procedurą jest włączenie zasilania drukarki przed włączeniem zasilania komputera oraz wyłączenie zasalania komputera przed wyłączeniem zasilania drukarki.

1. Aby włączyć zasilanie drukarki naciśnij przycisk zasilania, który pokazany jest na obrazku poniżej. Zauważ, że symbol (|) oznacza włączenie zasilania.



2. Podczas gdy drukarka uruchamia się wskaźniki LED 1 oraz 2 będą świeciły w kolorze pomarańczowym potem zgasną a na koniec wskaźnik LED 1 zaświeci w kolorze zielonym.

2.3.2 Wyłączanie drukarki

∕ ∧ OSTROŻNIE!

- Nie wyłączaj drukarki podczas drukowania. Może to spowodować zacięcie papieru lub uszkodzenie drukarki.
- Nie wyłączaj drukarki gdy wskaźnik LED 1 błyska, ponieważ może to spowodować utratę lub uszkodzenie danych przesyłanych do drukarki.
- **1.** Przed wyłączeniem drukarki upewnij się, że wskaźnik LED 1 świeci na zielono (nie błyska) a wskaźnik LED 2 jest zgaszony.
- **2.** Aby wyłączyć drukarkę naciśnij przycisk zasilania, który pokazany jest na obrazku poniżej. Zauważ, że symbol (O) oznacza wyłączenie zasilania.



2.4 Podłączanie kabli do drukarki

\land OSTROŻNIE!

Upewnij się, że drukarka i komputer są wyłączone gdy podłączasz kabel szeregowy lub równoległy. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować porażenie prądem elektrycznym ,zwarcia lub uszkodzenia drukarki lub komputera.

UWAGA:

Specyfikacja portu szeregowego jest opisana w **DODATEK 2, PORTY**.

- ① Przycisk zasilania
- ^② Gniazdo zasilania
- ③ Port USB do podłączenia komputera
- Port USB Host do podłączenia pamięci USB.
- S Port Ethernet
- Port szeregowy (RS-232C)*
 * Niektóre modele nie mają portu szeregowego (RS-232C).
- ⑦ Port równoległy (Centronics)

Ta sekcja pokazuje jak podłączać kable komunikacyjne pomiędzy komputerem a drukarką. Przewidziane są cztery różne sposoby podłączenia:

- Kabel Ethernet służy do podłączenia do sieci lub bezpośrednio do portu Ethernet komputera.
 - UWAGA:
 - Użyj kabla Ethernet zgodnego ze standardami. 10BASE-T: Kategoria 3 lub wyższa 100BASE-TX: Kategoria 5 lub wyższa Długość kabla: do 100 m
 - W niektórych środowiskach mogą pojawić się błędy komunikacji spowodowane zakłóceniami elektromagnetycznymi. W takich przypadkach, może zajść potrzeba użycia kabla ekranowanego (STP).
- Kabel USB łączy port USB drukarki z jednym z portów USB komputera.

UWAGA:

- Gdy odłączasz kabel USB od komputera, zastosuj procedurę bezpiecznego usuwania sprzętu w systemie operacyjnym komputera.
- Użyj kabla USB zgodnego ze standardem V2.0 lub wyższym, wyposażonego we wtyczkę typu B na jednym z końców.
- Kabel szeregowy łączy port szeregowy RS-232C drukarki z portem szeregowym COM komputera.
- Kabel równoległy łączy port równoległy drukarki z portem równoległym LPT komputera.

Obrazek poniżej pokazuje możliwe rodzaje podłączeń kabli do drukarki.

Drukarka z portem USB i Ethernet (LAN)



2.5 Podłączanie zasilacza i kabla zasilającego

UWAGA:

- Jeżeli kabla zasilającego nie ma razem z drukarką, proszę kupić właściwy kabel zgodnie z informacją na stronie 1-2.
- Zasilacz AC typ EA10953 powinien być używany wyłącznie z drukarką B-FV4T. Drukarka B-FV4T musi być zasilana zasilaczem AC typ EA10953.

- **1.** Upewnij się, że przycisk zasilania drukarki jest w pozycji wyłączony (O).
- 2. Podłącz kabel zasilający do gniazdka w zasilaczu.



3. Podłącz wtyczkę zasilacza do gniazda zasilania w drukarce.



2.6 Otwieranie /Zamykanie pokrywy

A OSTRZEŻENIE!

Aby uniknąć obrażeń, należy uważać, aby nie przytrzasnąć palców podczas otwierania lub zamykania pokrywy.

AOSTROŻNIE!

- Uważaj aby nie dotknąć głowicy drukującej podczas otwierania górnej pokrywy. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować uszkodzenie głowicy przez wyładowanie elektrostatyczne lub inne problemy z jakością wydruków.
- Nie zasłaniaj czujnika otwarcia pokrywy. Może to spowodować błędny odczyt stanu drukarki.

UWAGA:

Zwróć uwagę, aby w pełni zamknąć górną pokrywę. Może to mieć wpływ na jakoś druku. Podczas otwierania pokrywy postępuj zgodnie z instrukcją podaną poniżej.

Otwieranie górnej pokrywy:

1. Trzymając za zaczepy po obu stronach górnej pokrywy, podnieś pokrywę w kierunku wskazanym przez strzałkę.



Zamykanie górnej pokrywy:

1. Zamknij górną pokrywę ostrożnie.



OSTRZEŻENIE!

- 1. Nie dotykaj ruchomych części. Aby zapobiec uszkodzeniu palców, ubrań, itp. poprzez wkręcenie przez mechanizm, upewnij się, że zakładasz materiał tylko po uprzednim zatrzymaniu wydruku.
- 2. Uważaj aby nie przyciąć palców podczas otwierania lub zamykania górnej pokrywy.

/ OSTROŻNIE!

Zwróć uwagę aby nie dotykać głowicy drukującej podczas otwierania górnej pokrywy. Może to spowodować uszkodzenie głowicy poprzez wyładowanie elektrostatyczne lub problem z jakością wydruku.

2.7 Zakładanie materiału Ta sekcja opisuje zakładanie materiału do drukarki. Drukarka może pracować z etykietami na rolce, materiałem ciągłym na rolce, składanką. Proszę używać materiałów zalecanych przez TOSHIBA TEC CORPORATION.

UWAGA:

- 1. Proszę wykonaj kalibrację czujnika materiału gdy zakładasz nowy materiał.
- 2. Poniżej specyfikacja materiału, który może być użyty z drukarką: Zewnętrzna średnica rolki: maks. 127mm (5")

Wewnętrzna średnica rdzenia: 25,4 (1") mm lub 38,1 mm (1.5") Gdy zewnętrzna średnica rolki przekracza 127 mm lub wewnętrzna średnica rdzenia przekracza 38,1 mm, wymagany jest zewnętrzny podajnik materiału. Szczegóły dostępne w instrukcji zewnetrznego podajnika materiału.

Drukarka fabrycznie ustawiona jest na rdzeń 1,5". Jeżeli zachodzi potrzeba użycia rdzenia 1,0", należy zdemontować rdzeń podajnika, odwrócić go i ponownie umieścić w miejscu wyjęcia jak pokazano na poniższym obrazku.



3. Nawój materiału może być "do wewnątrz" lub "na zewnątrz". (Patrz obrazek poniżej.) Oba typy materiału powinny być zakładane taka by powierzchnia zadruku była skierowana go góry.



4. Gdy używasz rolek z zewnętrznym nawojem materiału zainstaluj załączony wałek pomocniczy materiału jak pokazano na poniższym obrazku aby zapewnić stabilne przesuwanie materiału.

1) Umieść jeden z końców wałka pomocniczego materiału w otworze a następnie wciśnij drugi koniec do haczyka.



2) Załóż rolkę materiału do drukarki (Patrz ten rozdział).

3) Upewnij się, że materiał jest ponad wałkiem pomocniczym materiału.



- (c.d.)
- 2.7 Zakładanie materiału 1. Trzymając zatrzaski po obu stronach górnej pokrywy, podnieś pokrywę w kierunku zaznaczonym strzałką do pełnego otwarcia.



2. Otwórz uchwyty rolki materiału używając dźwigni zamknięcia podajnika i przesuń je na zewnątrz. Umieść rolkę materiału pomiędzy uchwytami upewniając się, że powierzchnia zadruku jest skierowana do góry. Następnie używając dźwigni zamknięcia przesuń uchwyty rolki materiału taka by docisnąć rolkę materiału.





3. Naciśnij zatrzask zwalniający głowicę aby otworzyć blok głowicy.





UWAGA:

- 1. Upewnij się, że strona zadruku jest zwrócona do góry.
- 2. Obetnij początek wstęgi materiału na prostu używając nożyczek.

(c.d.)

2.7 Zakładanie materiału 4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zamknięcia prowadnicy materiału i rozsuń elementy prowadnicy na zewnątrz.

UWAGA: Nie przesuwaj siłowo prowadnicy materiału bez naciśnięcia przycisku zamknięcia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie prowadnicy.

Prowadnica materiału

5. Wysuń materiał tak aby jego początek wystawał poza drukarkę.



(c.d.)

2.7 Zakładanie materiału 6. Upewnij się, że materiał jest pod rolką prowadnicy materiału. Wyśrodkuj materiał w prowadnicy materiału a następnie naciśnij przycisk zamknięcia i przesuń prowadnicą tak aby objąć brzegi materiału.



UWAGA:

- 1. Domyślnie używany jest typ czujnika użyty w poprzednim zadaniu drukowania. Aby zmienić typ czujnika patrz Sekcja 2.9.1 Kalibracji czujnika materiału.
- Czujnik odstępu jest umieszczony 6,35 mm na prawo od środka materiału



3. Czujnik czarnego znacznika jest ruchomy na całej szerokości materiału.



UWAGA: Zwróć uwagę aby nie zagiąć materiału prowadnicą materiału. Może to spowodować zagięcie materiału i skutkować komunikatem błędu lub błędem wysunięcia materiału. **7.** Sprawdź i dostosuj pozycję czujnika materiału oraz wybierz typ czujnika. (Patrz **Sekcja 2.9.1**.)

Drukarka posiada czujnik czarnego znacznika, który może wykrywać czarne znaczniki nadrukowane na spodniej stronie materiału a także czujnik odstępu, który wykrywa odstępy pomiędzy etykietami. Apozycja czujnika odstępu jest ustalona dlatego nie ma konieczności jej korygowania. Podczas używania czujnika czarnego znacznika należy ustawić go tak aby przechodził przez środek czarnego znacznika. Inne ustawienie spowoduje brak możliwości wykrywania czarnych znaczników co będzie skutkowało błędem.



Czujnik czarnego znacznika

8. Zamknij blok głowicy poprzez naciśnięcie po obu stronach aż do usłyszenia zatrzaśnięcia.



2.7 Zakładanie materiału

(c.d.)

9. Zamknij górną pokrywę a następnie naciśnij przycisk [FEED] aby sprawdzić czy materiał wysuwa się poprawnie.



Drukarka może pracować w trzech trybach wydruku.

Wydruk ciągły:

W trybie wydruku ciągłego materiał jest ciągle drukowany i wysuwany aż do osiągnięcia zadanej liczby wydruków.



<u>∧</u>OSTROŻNIE!

Aby wyjąć wydruk z drukarki w trybie wydruku ciągłego należy oderwać materiał przez krawędź na wyjściu materiału z drukarki lub obciąć materiał za krawędzią odklejania. Jeżeli oderwiesz pomyłkowo materiał przez głowicę, upewnij się, aby przed kolejnym wydrukiem, wysunąć jedną etykietę (10 mm lub więcej) za pomocą przycisku FEED. Niewykonanie tej czynności może spowodować zacięcie materiału.

(c.d.)

UWAGA:

odklejania ich od podkładu, nie ma

potrzeby umieszczania materiału w

1. Podczas wydruku etykiet bez

2. Prawidłowe założenie materiału

bloku odklejania.

2.7 Zakładanie materiału Wydruk z odklejaniem etykiety (Opcja):

W trybie wydruku z odklejaniem etykiety są drukowane i automatycznie odklejane od podkładu.

• Jak ustawić materiał

Aby dowiedzieć się jak ustawić materiał patrz Instrukcja instalacji modułu odklejania B-FV904T-H-QM-R załączonej do modułu opcjonalnego.



2.7 Zakładanie materiału (c.d.)

A OSTRZEŻENIE!

NIEBEZPIECZNE RUCHOME CZĘŚCI CHROŃ PALCE I INNE CZĘŚCI CIAŁA

Nóż jest ostry dlatego należy uważać aby nie odnieść obrażeń podczas jego obsługi.

- Upewnij się, że cięcie następuje tylko przez podkład. Cięcie przez etykietę spowoduje osadzenie się kleju na ostrzu noża, co może wpływać na jakość cięcia oraz zmniejszyć trwałość noża.
- Używanie papieru o grubości przekraczającej zalecana specyfikację może zmniejszyć trwałość noża.

UWAGA:

Podczas zakładania składanki należy zwrócić uwagę na:

- 1. Powierzchnia zadruku skierowana do góry.
- 2. Blok składanki umieszczony równolegle do kierunku wejścia składanki do drukarki.
- Kable komunikacyjne I zasilające nie kolidują z przesuwaniem składanki.

2.7 Zakładanie materiału Tryb wydruku z obcinaniem (Opcja):

Przy zainstalowanym module noża materiał może być obcinany automatycznie. Podczas zakładania materiału opisanego na poprzednich stronach przeprowadź początek materiału poza wyjście obudowy modułu noża.



Jak założyć składankę

1. Umieść blok składanki z tyłu drukarki i wprowadź początek materiału do otworu z tyłu drukarki.



2. Na poprzednich strona opisane zostało jak przeprowadzić materiał przez tor prowadzenia materiału w drukarce.



2.7 Zakładanie materiału (c.d.)

Gdy rolka materiału ma zewnętrzną średnicę przekraczającą 127 mm (5") lub średnica wewnętrzna rdzenia jest 76,2 mm (3") należy użyć podajnika zewnętrznego

1. Umieść drukarkę na podajniku jak pokazano na obrazku poniżej.



2. Załóż rolkę materiału na rdzeniu podajnika.



Rdzeń podajnika (Opcja)

- 3. Umieść rdzeń podajnika w otworach podajnika zewnętrznego.
- **4.** Przeciągnij materiał przez otwór z tyłu drukarki.



Otwór na składankę -

5. Użyj poprzednich stron tej instrukcji aby zakończyć zakładanie materiału.

2.8 Zakładanie taśmy

<u> ^</u>OSTRZEŻENIE!

- Nie dotykaj ruchomych części. Aby uniknąć wkręcenia przez mechanizm palców, biżuterii, obrania, upewnij się, że, zakładasz materiały eksploatacyjne tylko po uprzednim zatrzymaniu drukowania.
- Aby uniknąć obrażeń, zwróć uwagę aby nie przyciąć palców podczas otwierania i zamykania pokrywy.

≜ OSTROŻNIE!

Zwróć uwagę aby nie dotykać głowicy podczas otwierania górnej pokrywy. Może to uszkodzenie głowicy poprzez wyładowanie elektrostatyczne lub spowodować problemy z jakością wydruku.

UWAGA:

- Nie zakładaj taśmy gdy używasz trybu wydruku termicznego bezpośredniego. Może to spowodować uszkodzenie głowicy poprzez stopioną taśmę, co może wymagać wymiany głowicy.
- Upewnij się, że zakładasz taśmę tak aby pigment taśmy miał kontakt z właściwą stroną materiału do zadruku. Założenie taśmy odwrotnie spowoduje brak wydruku a pigment będzie przenoszony na głowicę, która wymagać będzie czyszczenia lub wymiany w przypadku uszkodzenia.
- Taśma jest bardzo cienka. Zbyt mocne pociągnięcie taśmy może spowodować jej rozciągnięcie lub zerwanie.

Wydruk w trybie termotransferu wymaga założenia taśmy termotransferowej. Dostępne taśmy: wosk, wosk-żywica, żywica. Typ taśmy termotransferowej powinien być dobrany do typu materiału aby uzyskać najlepszą jakoś wydruku. Aby chronić głowicę drukującą, szerokość taśmy termotransferowej powinna być trochę większa niż szerokość materiału do zadruku.

1. Przygotowanie taśmy

Usuń opakowanie i folię ochronną. W opakowaniu drukarki znajdziesz dwa rdzenie taśmy. Jedna para jest dla średnicy rdzenia taśmy 0,5 cala a druga dla 1,0 cala. Zainstaluj pasujący typ rdzeni do części podającej i odbierającej taśmę termotransferową.



2. Trzymając zatrzaski po obu stronach górnej pokrywy, podnieś pokrywę w kierunku wskazanym strzałką.



2.8 Zakładanie taśmy (c.d.)

3. Naciśnij zatrzask zwalniający głowicę aby otworzyć blok głowicy.



4. Podnieś blok głowicy aby odsłonić napęd taśmy.



Napęd taśmy

2.8 Zakładanie taśmy (c.d.)

•

- 5. Aby zainstalować obie rolki należy wykonać czynności:
 - Aby założyć rolkę podająca taśmę wyrównaj kwadratowy występ na lewej stronie rdzenia i wciśnij rdzeń do napędu taśmy a następnie wsuń prawą stronę rdzenia do otworu.



Aby zainstalować rolkę odbierającą taśmę wyrównaj kwadratowy występ na lewej stronie rdzenia i wciśnij rdzeń do napędu taśmy a następnie wsuń prawą stronę rdzenia do otworu.



2.8 Zakładanie taśmy (c.d.)

6. Zamknij blok głowicy poprzez dociśnięcie obu jego stron aż usłyszysz dźwięk kliknięcia zatrzasku głowicy.



7. Obróć napęd taśmy aby naciągnąć taśmę i zmniejszyć jej marszczenie.

UWAGA:

Rolka podająca taśmę może być nawinięta "do wewnątrz" lub "na zewnątrz". Rolka odbierająca taśmę musi nawijać się "na zewnątrz".



2.9 Kalibracja czujnika materiału, wydruki testowe i narzędzia testowe

2.9.1 Kalibracja czujnika materiału

UWAGA:

Drukarka ustawia ostatnio używany typ czujnika. Fabrycznie ustawiony jest czujnik odstępu. Opisane narzędzia pozwalają na kalibrację czułości czujnika odstępu/czarnego znacznika, wykonanie wydruku testowego przedstawiającego ustawienia drukarki oraz ustawienie drukarki w tryb testowy.

Gdy zmieniasz rodzaj materiału należy wykonać kalibrację czujnika materiału.

1. Wyłącz drukarkę, upewnij się, że materiał jest założony poprawnie, zamknij górną pokrywę.

UWAGA: Nie umieszczaj wstępnie zadrukowanego materiału nad czujnikiem, ponieważ uniemożliwi to prawidłową kalibrację czujnika.

- 2. Naciśnij i trzymaj przycisk [FEED] podczas włączania drukarki.
- Obie lampki (LED 1 i LED 2) zaświecą w następującym porządku: Pomarańczowy → Zielony → Inne sekwencje kolorów
- Puść przycisk [FEED] gdy lampki LED 1 i LED 2 świecą w sekwencji odpowiadającej kalibracji wybranego czujnika. Czujnik odstępu (Przepuszczalny): LED 1 zielony, LED 2 czerwony. Czujnik znacznika (Odblaskowy): LED 1 zielony, LED 2 pomarańczowy.
- **5.** Naciśnij przycisk [FEED].

Drukarka wysunie materiał i wykona kalibrację czujnika.

6. Aby przywrócić normalny tryb pracy wyłącz i włącz zasilanie drukarki.

2.9 Kalibracja czujnika materiału, wydruki testowe i narzędzia testowe

2.9.2 Wydruki testowe i narzędzia testowe

- **1.** Wyłącz drukarkę i zainstaluj materiał o pełnej szerokości (104mm/4inch).
- Naciśnij i trzymaj przycisk [FEED] podczas włączania drukarki. Lampki (LED 1 and LED 2) zaświecą w następującym porządku:
 Pomarańczowy → Zielony → Inne sekwencje kolorów
- **3.** Puść przycisk [FEED] gdy LED 1 zaświeci na pomarańczowo a LED 2 zaświeci na zielono.
- 4. Naciśnij przycisk [FEED].
- **5.** Drukarka wydruku test wydruku i uruchomi tryb testowy.
- **6.** Aby przywrócić normalny tryb pracy wyłącz i włącz zasilanie drukarki.

Przykład wydruku testowego

B-FV4T-G PRINTER INFO.

PROGRAM VERSION	05MAY2014B-FV4 V1.1J
TPCL VERSION	28APR2014 V1.0K
CG VERSION	27FEB2014 V1.0
CHINESE VERSION	27FEB2014 V1.0
CODEPAGE VERSION	27FEB2014 V1.0
BOOT VERSION	V1.1C
KERNEL FONT VERSION	1.0.03
[PARAMETERS]	
HW DETECT	[0000000000000]
TONE ADJUST(T)	[-03]
TONE ADJUST(D)	[+00]
FEED ADJUST	[+0.0mm]
CUT ADJUST	[+0.0mm]
BACKFEED ADJUST	[+0.0mm]
X-COORD. ADJUST	[+0.0mm]
CODEPAGE	[PC-850]
ZERO SLASH	[0]
FEED KEY	[FEED]
EURO CODE	[B0]
CONTROL CODE	[AUTO]
MAXI CODE SPEC.	[TYPE 1]
SENSOR SELECT	[Transmissive]
PRINT SPEED	[5ips]
FORWARD WAIT	[ON]
AUTO CALIB.	[OFF]
MULTI LABEL	[OFF]
AUTO THP CHK	[OFF]
BASIC	[OFF]
Reserved item1	
Reserved item1	
FLASH ROM	[16MB]
SDRAM	[32MB]
USB SERIAL NUM.	[0000000001]
[INFORMATION]	
INFORMATION	[B-FV4T-GS12-QM-R]
	[2303A000006]
TOTAL FEED1	[0.00km]
TOTAL FEED2	[00000cm]
	[0000.0inch]
TOTAL PRINT	[0.00km]
TOTAL CUT	[0]
[RS-232C]	
BAUD RATE	[9600]
BIT	[8]
STOP BIT	[1]
PARITY	[None]
FLOW	[XON/XOFF]

UWAGA: Następujące komendy nie będą miały wpływu na wydruk

miały wpływu na wydruk testowy: D, AX, XS, Z2; 1, Z2; 2 (tylko komenda AY będzie miała wpływ)

2.9 Kalibracja czujnika materiału, wydruki testowe i narzędzia testowe

2.9.2 Wydruk testowy i narzędzia testowe (c.d.)

[LAN]			
IP ADDRESS	[192.168.010.020]		
SUBNET MASK	[255.255.255.000]		
GATEWAY	[000.000.000.000]		
MAC ADDRESS	[ab-cd-ef-01-23-45]		
DHCP	[OFF]		
DHCP CLIENT ID	[FFFFFFFFFFFFFFF]		
	[FFFFFFFFFFFFFFF]		
DHCP HOST NAME	[]		
	[]		
SOCKET COMM.	[ON]		
SOCKET COMM. PORT	[8000]		

Zawartość wydruku testowego zależy od wybranego typu emulacji. Poniżej przykład dla natywnego języka TPCL.

PROGRAM VERSION)
ГРСL VERSION	
CG VERSION	
CHINESE VERSION	Wersja firmware i suma kontrolna
CODEPAGE VERSION	
BOOT VERSION	
KERNEL FONT VERSION	J
HW DETECT	Flaga wykrywania sprzętowego
ΓΟΝΕ ADJUST(T)	Wartość nastawy zaczernienia
ГОNE ADJUST(D)	$\int (T)$:Termotransfer,
	(D):Termiczny bezpośredni
FEED ADJUST	Wartość nastawy pozycji wydruku
CUT ADJUST	Wartość nastawy pozycji cięcia
BACKFEED ADJUST	Wartość nastawy pozycji cofnięcia
X-COORD. ADJUST	Wartość przesunięcia w osi X
CODEPAGE	Wybór strony kodowej
ZERO SLASH	Wybór czcionki "0"
FEED KEY	Funkcja przycisku FEED
EURO CODE	Symbol Euro
CONTROL CODE	Kody kontrolne
MAXI CODE SPEC	Ustawienia kodu Maxicode
SENSOR SELECTION	Wybór czujnikai
PRINT SPEED	Szybkość wydruku
FORWARD WAIT	Wysunięcie po wydruku
AUTO CALIB	Automatyczna kalibracja
MULTI LABEL	Ustawienia trybu "Multi label"
AUTO TPH CHECK	Automatyczna kontrola uszkodzenia głowicy
BASIC	Ustawienia interpretera języka BASIC
Reserved item1	Zarezerwowany parametr
Reserved item2	J
FLASH ROM	Pojemność pamięci Flash ROM
SDRAM	Pojemność pamięci SDRAM
USB SERIAL NUM	Numer seryjny portu USB
NFORMATION	Nazwa modelu drukarki i numer seryjny.
ГОТАL FEED1	Całkowity przebieg (warunek 1)
ГОТАL FEED2	Całkowity przebieg (warunek 2)
ГОТАL PRINT	Aktualny licznik wydruku
ГОТАL CUT	Całkowity licznik cięć noża
[RS-232C]	Wartość ustawień RS-232C
(BAUD RATE, BIT, STOP BIT, PARITY	r, FLOW)
[LAN]	Ustawienia sieciowe
(IP ADDRESS, SUBNET MASK, GATE)	WAY, MAC ADDRESS, DHCP, DHCP
CLIENT ID, SOCKET COMM., SOCKET	COMM. PORT)

3. OBSŁUGA

🕂 OSTRZEŻENIE!

- Upewnij się, że zasilanie jest wyłączone zanim wykonasz obsługę drukarki. Niezastosowanie się może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Zwróć uwagę aby nie przyciąć palców podczas otwierania lub zamykania pokrywy.
- Zwróć uwagę podczas obsługi głowicy, ponieważ może one być bardzo gorąca podczas drukowania. Odczekaj aż głowica ostygnie zanim zaczniesz obsługę.
- Nie wylewaj wody bezpośrednio na drukarkę.

3.1 Czyszczenie

3.1.1 Głowica

∧ OSTROŻNIE!

- Nie dopuść aby jakikolwiek twardy obiekt dotknął głowicy lub wałka, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.
- Nie używaj żadnych lotnych rozpuszczalników, ponieważ mogą spowodować odbarwienie pokrywy, błędne wydruki lub uszkodzenie drukarki.
- Nie dotykaj głowicy gołymi rękami, ponieważ elektrostatyka może spowodować uszkodzenie głowicy.

UWAGA:

Flamastry czyszczące można zakupić u autoryzowanego serwisu TOSHIBA TEC CORPORATION. Ten rozdział opisuje procedury rutynowej obsługi drukarki.

Aby zapewnić wysoką jakość wydruków należy regularnie wykonywać rutynową obsługę drukarki. Gdy drukarka jest użytkowana intensywnie rutynową obsługę drukarki należy wykonywać codziennie. Gdy drukarka nie jest użytkowana intensywnie rutynową obsługę należy wykonywać raz na tydzień.

Aby zachować wydajność i jakość wydruku należy czyścić drukarkę regularnie lub przed założeniem nowego materiału.

- 1. Wyłącz zasilanie.
- 2. Otwórz górną pokrywę.
- **3.** Wyjmij taśmę termotransferową.
- **4.** Wyczyść głowicę za pomocą flamastra czyszczącego, bawełnianym wacikiem lub miękką szmatką z dodatkiem alkoholu etylowego.



3.1.2 Czujniki

- **1.** Czujniki należy czyścić przy użyciu miękkiej szmatki lub bawełnianego wacika zwilżonego czystym alkoholem etylowym.
- **2.** Aby usunąć kurz lub resztki papieru przetrzyj czujniki materiału suchą szmatką.



3.1.3 Wałek Przetrzyj wałek

Przetrzyj wałek za pomocą miękkiej szmatki zwilżonej czysty alkoholem etylowym.



3.1.4 Obudowa materiału

Przetrzyj obudowę materiału za pomocą suchej szmatki. Usuń kurz za pomocą miękkiej szmatki zwilżonej łagodnym detergentem.



3.2 Przechowywanie materiału i taśmy

∧ OSTROŻNIE!

Zapoznaj się z instrukcją użytkowania materiałów eksploatacyjnych Używaj tylko materiałów eksploatacyjnych zgodnych ze specyfikacją. Używanie materiałów eksploatacyjnych niezgodnych ze specyfikacją może zmniejszyć trwałość głowicy oraz skutkować problemami z odczytem kodów kreskowych lub jakością wydruku. Należy zachować ostrożność przy obsłudze materiałów eksploatacyjnych aby uniknąć uszkodzenia materiałów lub drukarki. Przeczytaj uwagi w tej sekcji.

- Nie przechowuj materiałów eksploatacyjnych dłużej niż okres zalecany przez producenta.
- Przechowuj rolki materiału ułożone na rdzeniach. Nie układaj materiału zaokrągloną powierzchnią, ponieważ materiał może zostać spłaszczony co spowoduje nierównomierność i słabą jakość wydruku.
- Przechowuj materiał w plastykowych workach i zawsze zamykaj opakowanie. Niezabezpieczony materiał może się zabrudzić i ta dodatkowa warstwa ścierająca zmniejszy trwałość głowicy.
- Przechowuj materiały eksploatacyjne w chłodnym i suchym miejscu. Unikaj miejsc gdzie będą one wystawione na działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury, dużej wilgotności, kurzu lub gazu.
- Papier termiczny nie może mieć specyfikacji powyżej Na⁺ 800 ppm, K⁺ 250 ppm oraz Cl⁻ 500 ppm.
- Barwnik używany w etykietach wstępnie zadrukowanych może zawierać składniki, które zmniejszają trwałość głowicy. Nie używaj wstępnie zadrukowanych etykiet, które zawierają twarde substancje takie jak: (CaCO₃) oraz (Al₂O₃, 2SiO₂, 2H₂O).

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem lub producentem materiałów eksploatacyjnych.

4. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

OSTRZEŻENIE!

Jeżeli informacje z tego rozdziału są niewystarczające do rozwiązania problem, nie próbuj naprawiać drukarki. Wyłącz drukarkę i odłącz ją od zasilania a następnie skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem TOSHIBA TEC CORPORATION.

4.1 Rozwiązywanie problemów

Objawy	Przyczyna	Rozwiązanie
Lampka zasilacza nie świeci się pomimo podłączenia kabla zasilającego do gniazda	Kabel zasilający nie został podłączony do gniazda zasilacza.	Odłącz kabel zasilający z gniazda zasilania. Podłącz kabel zasilający do zasilacza a następnie do gniazda zasilania.
zasilania.	Awaria zasilania lub nie ma napięcia w gniazdku.	Przetestuj gniazdko zasilania używając kabla zasilającego innego urządzenia. Jeżeli nie ma zasilania skontaktuj się z elektrykiem lub dostawcą prądu.
	Spalił się bezpiecznik lub zadziałał wyłącznik automatyczny	Sprawdź bezpiecznik lub wyłącznik automatyczny.
Lampka LED 1 nie świeci się na zielono po włączeniu zasilania pomimo, że lampka na zasilaczu świeci się.	Wtyczka zasilacza jest wyjęta z gniazdka drukarki.	Odłącz kabel zasilający z gniazda zasilania. Podłącz kabel zasilający do gniazdka drukarki a następnie podłącz kabel zasilający do gniazda zasilania. (⇒ Sekcja 2.5)
Materiał nie wysuwa się.	Materiał jest założony niepoprawnie.	Załóż materiał poprawnie. (⇒ Sekcja 2.7)
	Kabel sterujący jest podłączony niepoprawnie.	Podłącz kabel sterujący poprawnie. (⇒ Sekcja 2.4)
	Czujnik materiału jest zabrudzony.	Wyczyść czujnik materiału. (⇒ Sekcja 3.1.2)
Brak wydruku.	Brak taśmy termotransferowej przy użyciu pomimo wybrania trybu termotransfer.	Załóż taśmę termotransferową. (⇒ Sekcja 2.8)
	Założony materiał nie jest materiałem termicznym a wybrany jest tryb wydruku termicznego.	Załóż materiał termiczny. (⇒ Sekcja 2.7)
	Materiał jest założony niepoprawnie.	Załóż materiał poprawnie. (⇒ Sekcja 2.7)
	Print data is not sent from the host computer.	Send the print data.
Zła jakość wydruku	Materiał nie jest materiałem zalecanym przez TOSHIBA TEC CORPORATION.	Załóż zalecany materiał.
	Taśma termotransferowa nie jest taśmą zalecaną przez TOSHIBA TEC CORPORATION.	Załóż zalecaną taśmę.
	Głowica jest zabrudzona.	Wyczyść głowicę. (⇒ Sekcja 3.1.1)
Brakujące punkty wydruku	Głowica jest zabrudzona.	Wyczyść głowicę. (⇒ Sekcja 3.1.1)
	Głowica ma uszkodzone punkty.	Jeżeli uszkodzone punkty głowicy mają wpływ na wydruk, wyłącz drukarkę i skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem TOSHIBA TEC CORPORATION w celu wymiany głowicy.

Symptom	Cause	Solutions
Etykiety nie są poprawnie	Materiał nie jest materiałem	Załóż zalecany materiał.
odklejane od podkładu.	zalecanym przez TOSHIBA TEC	
(gdy zainstalowany jest	CORPORATION.	
opcjonalny moduł	Materiał został założony	Załóż materiał poprawnie. (⇒ Sekcja 2.7)
odklejania).	niepoprawnie.	
Materiał nie jest odcinany	Ostrze noża stępiło się.	Wyłącz drukarkę i skontaktuj się z
całkowicie. (gdy		autoryzowanym przedstawicielem TOSHIBA
zainstalowany jest		TEC CORPORATION w celu wymiany noża.
opcjonalny moduł noża).		

4.2 Stan lampek

LED 1	LED 2	Przyczyna	Rozwiązanie		
Zielona	Zgaszona	Stan oczekiwania	Normalne		
Zielona ^B	Zgaszona	Komunikacja z komputerem	Normalne		
Zielona ^W	Zgaszona	Drukowanie jest zatrzymane (pauza)	Naciśnij przycisk [FEED]. Drukowanie zostanie wznowione.		
Czerwona	Pomarańczowa B	Temperatura głowicy przekroczyła górny limit.	Zatrzymaj drukowanie i odczekaj aż głowica ostygnie I lampka LED 1 zaświeci się na zielono. Jeżeli lampka LED 1 nie świeci się na zielono lub ten problem powtarza się często skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem TOSHIBA TEC CORPORATION.		
Czerwona	Zielona	Błąd komunikacji (tylko przy użyciu portu RS-232C)	Naciśnij przycisk [FEED] aby wykonać restart drukarki lub wyłącz drukarkę i włącz ponownie. Jeżeli ten problem pojawia się często to wyłącz drukarkę i skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem TOSHIBA TEC CORPORATION.		
Pomarańczowa	Czerwona	Skończył się materiał.	Załóż nową rolkę materiału i naciśnij przycisk [FEED]. (⇒ Sekcja 2.7)		
Pomarańczowa	Zielona	Zacięcie papieru.	Usuń zacięty materiał i załóż materiał poprawnie a następnie naciśnij przycisk [FEED]. (⇒ Sekcja 4.3)		
Czerwona	Czerwona ^M	Próba wydruku lub wysunięcia materiału przy otwartej pokrywie.	Zamknij pokrywę i naciśnij przycisk [FEED]. Drukowanie zostanie wznowione.		
Czerwona	Zielona ^B	Zacięcie materiału w module noża. (tylko gdy zainstalowany jest moduł noża)	Usuń zacięty materiał a następnie załóż materiał poprawnie i naciśnij przycisk [FEED]. (⇒ Sekcja 4.3)		
Pomarańczowa	Pomarańczowa	Skończyła się taśma termotransferowa.	Załóż nową taśmę termotransferową i naciśnij przycisk [FEED]. (⇒ Sekcja 2.8) Uwaga: Drukarka może nie być w stanie wykryć końca taśmy jeżeli taśma nie jest założona gdy długość materiału jest mniejsza niż 30mm.		
Czerwona	Pomarańczowa <i>M</i>	Głowica jest uszkodzona.	Wyłącz zasilanie i skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem TOSHIBA TEC CORPORATION.		
Zgaszona	Zgaszona	Zasilanie jest wyłączone. Blok głowicy jest otwarty przy włączonym zasilaniu.	Włącz zasilanie. Zamknij blok głowicy poprawnie.		

Szybkość błyskania lampek LED

Symbol	Stan	Interwał
W	Błyska wolno	2.0 sek.
М	Błyska średnio	1.0 sek.
В	Błyska szybko	0.5 sek.

4.3 Usuwanie zaciętego materiału

Ta sekcja opisuje jak usunąć zacięty materiał.

≜ OSTROŻNIE!

Nie używaj narzędzi, które mogą uszkodzić głowicę.

- 1. Wyłącz zasilanie.
- 2. Otwórz górną pokrywę i otwórz blok głowicy.
- **3.** Usuń materiał i taśmę termotransferową.
- 4. Usuń zacięty materiał. NIE UŻYWAJ ostrych narzędzi, które mogą uszkodzić drukarkę.

Jeżeli materiał jest zacięty we wnętrzu noża, aby go usunąć postępuj według poniżej podanej procedury.

- 1) Wyłącz zasilanie.
- 2) Przekręć drukarkę na lewą stronę.
- 3) Usuń zacięty materiał poprzez wymuszenie obrotu silnika noża za pomocą śrubokręta krzyżakowego.



- 5. Wyczyść głowicę oraz wałek a następnie usuń kurz i inne obce substancje.
- 6. Załóż materiał i taśmę termotransferową i zamknij górną pokrywę.

DODATEK 1 SPECYFIKACJA

Dodatek 1 opisuje specyfikację drukarki B-FV4T oraz materiały eksploatacyjne.

A1.1 Drukarka

Poniżej podana jest specyfikacja drukarki.

Cecha	Seria B-FV4T-GS	
Napięcie zasilające	AC100 do 240V, 50/60 Hz (zewnętrzny zasilacz)	
Zużycie energii		
podczas drukowania	100 do 120V: 0,90A; 49,0W maks.; 200 do 240V: 0,47A; 48,1W maks.	
podczas spoczynku	100 do 120V: 0,07A; 3,4W maks., 200 do 240V: 0,05A; 3,5W maks.	
Zakres temp. działania	5°C do 40°C (41°F do 104°F)	
Zakres temp. przechowywania	-20°C do 60°C(-4°F do 140°F)	
Wilgotność względna	25% do 85% RH (bez kondensacji)	
Wilgotność dla przechowywania	10% do 90% RH (bez kondensacji)	
Rozdzielczość	203 dpi (8 pkt/mm)	
Metoda druku	Termotransfer i termiczny bezpośredni	
Tryb druku	Ciągły, odklejania (opcja), odcinania (opcja)	
Szybkość druku		
w trybie ciągłym/odcinania	50,8 mm/sek. (2"/sek.), 76,2 mm/sek. (3"/sek.), 101,.6 mm/sec. (4"/sek.),	
	127 mm/sek. (5"/sek.), 152,4 mm/sek. (6"/sek.)	
w trybie odklejania	50,8 mm/sek. (2"/sek.), 76,2 mm/sek. (3"/sek.)	
Szerokość materiału	25,4 mm (1,0") do 118 mm (4,6")	
(uwzględniając podkład)		
Efektywna szer. druku (maks.)	108,0 mm (4,25")	
Wymiary (Szer \times Głęb. \times Wys)	220,6 mm × 278,5 mm × 182,0 mm (8,7" × 11,0" × 72")	
Waga	2,4 kg (5,29 lb) (bez materiałów eksploatacyjnych)	
Kody kreskowe	EAN8/13, EAN8/13 add on 2&5, UPC-A, UPC-E, UPC-A add on 2&5, UPC-E	
	add on 2&5, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), NW7,	
	MSI, Industrial 2 of 5, ITF, RM4SCC, KIX-Code, POSTNET, USPS Intelligent	
	mail barcode, GS1 DataBar	
Kody 2D	Data matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417	
Kody kompozytowe	GS1-128 Composite (CC-A/CC-B/CC-C)	
Czcionki	Times Roman (6 rozmiarów), Helvetica (6 rozmiarów), Presentation (1	
	rozmiar), Letter Gothic (1 rozmiar), Courier (2 rozmiary), Prestige Elite (2	
	rozmiary), OCR-A (1 typ), OCR-B (1 typ), Uproszczony chiński (1 rozmiar)	
Rotacja	0°, 90°, 180°, 270°	
Standardowe porty	Port USB 2.0	
	Port Ethernet (10/100 Base)	
	Port szeregowy (RS-232C) (opcja fabryczna)	
	Port równoległy (Centronics) (opcja fabryczna)	

UWAGI:

Data MatrixTM jest znakiem handlowym International Data Matrix Inc., U.S. PDF417TM jest znakiem handlowym Symbol Technologies Inc., US. ٠

•

• QR Code jest znakiem handlowym DENSO CORPORATION.

Maxi Code jest znakiem handlowym United Parcel Service of America, Inc., U.S.

Cecha	Seria B-FV4T-TS
Napięcie zasilania	AC100 do 240V, 50/60 Hz (zewnetrzny zasilacz)
Zużycie energii	
podczas drukowania	100 do 120V: 0,90A; 49,0W maks.; 200 do 240V: 0,47A; 48,1W maks.
podczas spoczynku	100 do 120V: 0,07A; 3,4W maks., 200 do 240V: 0,05A; 3,5W maks.
Zakres temp. działania	5°C do 40°C (41°F do 104°F)
Zakres temp. przechowywania	-20°C do 60°C(-4°F do 140°F)
Wilgotność względna	25% do 85% RH (bez kondensacji)
Wilgotność przechowywania	10% do 90% RH (bez kondensacji)
Rozdzielczość	300 dpi (11,8 pkt/mm)
Metoda druku	Termotransfer i termiczny bezpośredni
Tryb druku	Ciągły, odklejania (opcja), odcinania (opcja)
Szybkość druku	
w trybie ciągłym/cięcia	50,8 mm/sek. (2"/sek.), 76,2 mm/sek. (3"/sek.), 101,6 mm/sek. (4"/sek.),
w trybie odklejanja	50.8 mm/sek (2"/sek) 76.2 mm/sek (3"/sek)
Szerokość materiału	$25.4 \text{ mm} (1.0^{\circ}) \text{ do } 118 \text{ mm} (4.6^{\circ})$
(uwzględniając podkłąd)	
Efektywna szer. druku (maks.)	105 7 mm (4 16")
Wymiary (Szer \times Głeb. \times Wys.)	$220.6 \text{ mm} \times 278.5 \text{ mm} \times 182.0 \text{ mm} (8.7" \times 11.0" \times 7.2")$
Waga	2.4 kg (5.29 lb) (bez materiałów eksploatacyjnych)
Kody kreskowe	EAN8/13. EAN8/13 add on 2&5. UPC-A. UPC-E. UPC-A add on 2&5. UPC-E
	add on 2&5, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), NW7.
	MSI, Industrial 2 of 5, ITF, RM4SCC, KIX-Code, POSTNET, USPS Intelligent
	mail barcode, GS1 DataBar
Kody kompozytowe	GS1-128 Composite (CC-A/CC-B/CC-C)
Kody 2D	Data matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417
Czcionki	Times Roman (6 rozmiarów), Helvetica (6 rozmiarów), Presentation (1
	rozmiar), Letter Gothic (1 rozmiar), Courier (2 rozmiary), Prestige Elite (2
	rozmiary), OCR-A (1 typ), OCR-B (1 typ), Uproszczony chiński (1 rozmiar)
Rotacja	0°, 90°, 180°, 270°
Standardowe porty	Port USB 2.0
	Port Ethernet (10/100 Base)
	Port szeregowy (RS-232C) (opcja fabryczna)
	Port równoległy (Centronics) (opcja fabryczna)

UWAGI:

Data MatrixTM jest znakiem handlowym International Data Matrix Inc., U.S. PDF417TM jest znakiem handlowym Symbol Technologies Inc., US. QR Code jest znakiem handlowym DENSO CORPORATION. •

•

•

Maxi Code jest znakiem handlowym United Parcel Service of America, Inc., U.S.

A1.2 Opcje

Nazwa opcji	Тур	Opis		
Moduł noża	B-FV204T-F-QM-R	Nóż odcinający całkowicie (oddziela)		
		wydrukowany materiał.		
	B-FV204T-P-QM-R	Nóż odcinający częściowo (nie oddziela		
		całkowicie) wydrukowanego materiału.		
Moduł odklejania	B-FV904T-H-QM-R	Ten moduł pozwala drukarce odklejać podkład i		
		wysuwać odklejoną etykietę na żądanie (jedna po		
		drugiej) poprzez wykrywanie obecności etykiet		
		jej zdjęcia.		
Zewnętrzny podajnik	B-FV904-PH-QM-R	Używając tego modułu opcjonalnego rolka		
materiału		materiału może mieć zewnętrzną średnicę do		
		203mm (8") oraz wewnętrzny rdzeń 76.2mm (3")		
Moduł WLAN*	B-FV700-WLAN-QM-R	Ten moduł pozwala na komunikację z siecią		
		bezprzewodową (WLAN).		
Moduł Bluetooth*	B-FV704T-BLTH-QM-R	Ten moduł pozwala na komunikację		
		bezprzewodową Bluetooth.		

*Opcje, które zostaną dodane w przyszłości

UWAGI:

Powyżej przedstawione opcje są dostępne u autoryzowanego przedstawiciela TOSHIBA TEC CORPORATION lub w centrali TOSHIBA TEC CORPORATION.

A1.3 Materiał

Upewnij się, że używany materiał jest zatwierdzony przez TOSHIBA TEC CORPORATION. Gwarancja nie obejmuje problemów spowodowanych użyciem materiału, który nie jest zatwierdzony przez TOSHIBA TEC CORPORATION.

Aby uzyskać informacje na temat materiałów zatwierdzonych przez TOSHIBA TEC CORPORATION skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem TOSHIBA TEC CORPORATION.

A1.3.1 Typ materiału

Poniższa tabela przedstawia typy i kształty materiałów jakie mogą być używane.



jednostka: mm (cal)

A1.3.1 Typ materiału (c.d.)

Tryb druku			Tryb ciągły	Tryb ciągły (odrywania)	Tryb odklejania	Tryb odcinania
① Szerokość materiału (uwzgladniajac podkład)		25,4 do 118 (1,00 do 4,65)				
$\bigcirc (uwzgięunia)$	tykiety	(d)		22.4 do 115	(0.88 do 4.53)	
© BZCIOKOść C				22,4 d0 115 (0,88 d0 4,55)		
	D (1)	Termoransfer	10 do 999 (0,39 do 39,3)		(1,0 do 6,0) Patrz UWAGI pkt3	(1,0 do 39,3) Patrz UWAGI pkt3
③ Wysokość z	Etykieta	Termiczny bezpośredni	10 do 999 (0,39 do 39,3)	32 do 999 (1,26 do 39,3)	37 do 152,4 (1,46 do 6,0) Patrz UWAGI pkt3	41 do 999 (1,61 do 39,3) Patrz UWAGI pkt3
odstępem	Papier ciągły	Termotransfer	10 do 999 (0,39 do 39,3)			25,4 do 999 (1,0 do 39,3) Patrz UWAGI pkt3
		Termiczny bezpośredni	10 do 999 (0,39 do 39,3)			25,4 do 999 (1,0 do 39,3) Patrz UWAGI pkt3
 ④ Długość etykiety Termiczny bezpośredni 		8 do 997 (0,31 do 39,2)		23,4 do 150,4 (0,92 do 5,92) Patrz UWAGI pkt3	19,4 do 993 (0,76 do 39,1) Patrz UWAGI pkt3	
		Termiczny bezpośredni	8 do 997 (0,31 do 39,2)	30 do 997 (1,18 do 39,2)	35 do 150,4 (1,38 do 5,92) Patrz UWAGI pkt3	35 do 993 (1,38 do 39,1) Patrz UWAGI pkt3
⑤ Długość odstępu/czarnego znacznika		2,0 lub 3,0 (0,08 lub 0),12)	6,0 (0,24)	
© Szerokość czarnego znacznika		Min. 8,0 (0,31)				
Grubość		0,06 do 0,19 (0,0024 do 0,0075)				
Maks. zewnętrzna średnica rolki		Ø127 (5,0) Ø203,2 (8,0): przy użyciu zewnętrznego podajnika materiału.				
Typ nawoju rolki		Zewnętrzny (standard), Wewnętrzny (Patrz UWAGI pkt3)				
Średnica rdzenia			25,4, 38,1, lub 76,2 (1,0, 1,5, lub 3) (Patrz UWAGI pkt2,3)			

UWAGI:

1. Aby zapewnić jakość wydruku i trwałość głowicy używaj tylko materiałów zatwierdzonych przez TOSHIBA TEC CORPORATION.

2. Gdy rolka materiału ma rdzeń 76,2-mm (3") należy użyć opcjonalnego zewnętrznego podajnika z rdzeniem 3"

3. Gdy używasz materiału z nawojem do wewnątrz, następujące ograniczania specyfikacją mają zastosowanie: iednostka: mm (cal)

		Je #== e # ==== (• •==)	
Tryb ciągły / Tryb ciągły (odrywania)	Tryb odklejania	Tryb odcinania	
Maks. 999 (39,3)	Maks. 86,2 (3,39)	Maks. 82,2 (3,24)	
Maks. 997 (39,2)	Maks. 76,2 (3,0)	Maks. 76,2 (3,0)	
38,1 lub 76,2 (1,5 lub 3,0)	38,1 lub 76,2 (1,5 lub 3,0)	76,2 (3,0)	
	Tryb ciągły / Tryb ciągły (odrywania) Maks. 999 (39,3) Maks. 997 (39,2) 38,1 lub 76,2 (1,5 lub 3,0)	Tryb ciągły / Tryb ciągły (odrywania)Tryb odklejaniaMaks. 999 (39,3)Maks. 86,2 (3,39)Maks. 997 (39,2)Maks. 76,2 (3,0)38,1 lub 76,2 (1,5 lub 3,0)38,1 lub 76,2 (1,5 lub 3,0)	

A1.3.2 Obszar wykrywania czujnika odstępu (przepuszczalnego)

Czujnik przepuszczalny ma stałą pozycję 6,35 mm na prawo od środka drukarki. Czujnik przepuszczalny wykrywa odstępy pomiędzy etykietami jak pokazano na obrazku poniżej.



A1.3.3 Obszar wykrywania czujnika czarnego znacznika (odblaskowego)

Czujnik czarnego znacznika jest ruchomy na całej szerokości materiału. Współczynnik odbicia czarnego znacznika musi wynosić 10% lub mniej dla fali od długości 950 nm. Czujnik odblaskowy powinien być ustawiony w środku czarnego znacznika.



A1.3.4 Efektywna szerokość druku

(dla modelu TS)

Obrazek poniżej pokazuje zależność pomiędzy efektywną szerokością druku a szerokością materiału. (dla modelu GS)



Poniższy obrazek przedstawia efektywny obszar zadruku materiału.



UWAGI:

- 1. Upewnij się, że nie drukujesz w obszarze 1,5-mm od krawędzi materiału (obszar zakropkowany na powyższym obrazku).
- 2. Środek materiału powinien być umieszczony na środku głowicy drukującej.
- 3. Jakość druku nie jest gwarantowana w odległości 3 mm od punktu zatrzymania głowicy (uwzględniając 1-mm na zatrzymanie głowicy)
- 4. Średni współczynnik druku (czarny)powinien być 15% lub mniej. Dla kodów kreskowych współczynnik druku powinien być 30% lub mniej.
- 5. Grubość linii powinna wynosić 3 do 12 pkt.

A1.4 Taśma termotransferowa

Upewnij się, że używasz taśmy termotransferowej zatwierdzonej przez TOSHIBA TEC CORPORATION. Gwarancja nie obejmuje problemów spowodowanych użytkowaniem niezatwierdzonych taśm termotransferowych.

Aby uzyskać informacje o taśmach termotransferowych zatwierdzonych przez TOSHIBA TEC CORPORATION skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem TOSHIBA TEC CORPORATION.

Тур	Nawój
Szerokość	40 mm do 110 mm
Długość	300 m (Zależy od grubości i średnicy zewnętrznej rdzenia)
Maks. średnica	Ø65 mm
Średnica wewnętrzna rdzenia	12,7 mm lub 25,4 mm
Typ nawoju	Zewnętrzny

UWAGI:

- 1. Aby zapewnić jakość druku i trwałość głowicy używaj tylko taśm termotransferowych zatwierdzonych przez TOSHIBA TEC CORPORATION.
- 2. Zbyt duża różnica szerokości pomiędzy materiałem i taśmą termotransferową może spowodować marszczenie taśmy. Aby uniknąć marszczenia taśmy używaj taśmy o szerokości dopasowanej do szerokości materiału.. Nie używaj taśmy, która jest węższa niż materiał.
- 3. Dla druku bez taśmy termotransferowej postępuj zgodnie z regułami ustalonymi lokalnie.

DODATEK 2 PORT KOMUNIKACYJNY

Kable sterujące

Aby zapobiec promieniowaniu i odbierani zakłóceń elektrycznych kabel sterujący musi spełniać następujące wymagania:

- Pełne ekranowanie z metalową lub metalizowaną obudową wtyczki.
- Czym krótszy tym lepiej.
- Nie powinien być ściśle splątany z kablem zasilającym.
- Nie powinien być przywiązywany do przewodów linii energetycznej.

■ Opis kabla RS-232C (tylko dla drukarek posiadających port szeregowy)

Kabel szeregowy do podłączenia do komputera powinien być jednym z dwóch podanych typów (złącze 9-pin lub 25-pin):

Złącze komputera			Złącze drukarki		
Funkcja	9 pin	25 pin		Nr Pin	Funkcja
				1	+5V
RXD	2	3	◀	2	TXD
TXD	3	2	→	3	RXD
DTR	4	20	→	4	DSR
GND	5	7	← →	5	GND
DSR	6	6	◀	6	RDY
RTS	7	4		7	N.C.
CTS	8	5	◀	8	RDY
				9	N.C.

UWAGI:

Użyj kabla RS-232C ze złączem wyposażonym w śruby zabezpieczając.

SŁOWNIK

Kod kreskowy

Kod, który reprezentuje ciag znaków alfanumerycznych za pomocą czarnych i białych kresek o różnej szerokości. Kody kreskowe są używane w wielu zastosowaniach: produkcja, szpitale. biblioteki. handel. transport. magazynowanie, itd. Odczyt kodów kreskowych jest szybkim i precyzyjnym środkiem przekazu danych podczas gdy wprowadzanie danych za pomocą klawiatury jest procesem wolnym i podatnym na błędy.

Tryb ciągły

Tryb wydruku w który wydruk jest kontynuowany aż do momentu wydruku zadanej liczby wydruków.

Czarny znacznik

Znacznik nadrukowany na materiale umożliwiający drukarce wykryć prawidłowa pozycję początku materiału umożliwiając utrzymanie stałej pozycji druku.

Czujnik czarnego znacznika

Czujnik odblaskowy, który wykrywa różnicę pomiędzy czarnym znacznikiem I materiałem aby znaleźć początek zadruku.

Tryb odcinania

Tryb pracy drukarki w którym zainstalowany (opcjonalny) nóż odcina materiał po wydruku. Komendy sterujące pozwalają wybrać odcięcie po każdym wydruku, po zadanej liczbie wydruków.

Wydruk termiczny bezpośredni

Metoda wydruku bez użycia taśmy termotransferowej a przy użyciu materiału termicznego, który reaguje na ciepło. Głowica drukująca nagrzewa materiał bezpośrednio powodując wydruk.

DPI

Punkty na cal Jednostka używana do wyrażenia gęstość wydruku lub rozdzielczość.

Czujnik odstępu

Przepuszczalny czujnik, który wykrywa różnice pomiędzy przeźroczystością odstępu i etykiety co umożliwia znalezienie początku wydruku.

Czcionka

Zestaw znaków alfanumerycznych w jednym stylu np. Helvetica, Courier, Times

Odstęp

Dystans od końca jednej etykiety do początku następnej.

IPS

Cali na sekundę Jednostka używana do wyrażania prędkości druku.

Etykieta

Typ materiału klejem na spodzie umieszony na podkładzie.

Materiał

Materiał na którym drukuje drukarka. Etykiety, papier ciągły, papier składany, papier perforowany, itd.

Sterownik drukarki

Oprogramowanie, które konwertuje zadania wydruku aplikacji komputera na język drukarki.

Punkt drukujący głowicy

Głowica drukująca składa się z linii małych elementów opornościowych, które przy przepływie prądu nagrzewają się i wywołują wydruk na papierze termicznym lub powodują przeniesienie pigmentu z taśmy termotransferowej na zwykły papier.

Szybkość druku

Szybkość przy której następuje wydruk. Szybkość jest wyrażana w IPS (cale na sekundę).

Rozdzielczość

Stopień szczegółów do jakiego możemy odtworzyć obraz. Minimalna jednostka na jaką możemy podzielić obraz to piksel. Czym wyższa rozdzielczość tym większa liczba pikseli co skutkuje bardziej szczegółowym obrazem.

Taśma termotransferowa

Taśma z pigmentem, który przenoszony jest na materiał aby uzyskać obraz. IW trybie termotransferu głowica podgrzewa taśmę termotransferową powodując przeniesienie obrazu na materiał.

Tryb odklejania

Jeden z trybów pracy drukarki w którym opcjonalny moduł odklejania oddziela etykiety od podkładu.

Materiały eksploatacyjne Materiał i taśma termotransferowa

Material ciagly

Typ materiału, który nie ma kleju na spodzie a czarne znaczniki, które wskazują obszary do druku.

Głowica drukująca

Głowica, która używa metody druku termotransfer lub termiczny bezpośredni.

Wydruk termotransferowy

Metoda wydruku, która używa głowicy aby przenieść pigment z taśmy termotransferowej na materiał.

TOSHIBA TEC CORPORATION



PLO1-33096B R14032008200-TTEC Ver02 F 2015-01

 $\ensuremath{\mathbb{C}}$ 2014-2015 TOSHIBA TEC CORPORATION All Rights Reserved 1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8562, JAPAN